

CHERRY

ZYK0201

ZYK0204

ZYK0207

ZYK0202

ZYK0205

ZYK0208

ZYK0203

ZYK0206

ZYK0209

GB	Christmas LED Lights
CZ	Vánoční LED osvětlení
SK	Vianočné LED osvetlenie
PL	Oświetlenie choinkowe LED
HU	Karácsonyi LED fényfüzér
SI	LED božična okrasna razsvetljava
RS HR BA ME	Novogodišnje LED osvjetljenje
DE	LED-Weihnachtsbeleuchtung
UA	Різдв'яне світлодіодне освітлення
RO	Iluminație de crăciun cu LED
LT	Kalėdinė šviesos diodų girlianda
LV	Ziemassvētku LED apgaismojums
EE	LED-jõuluvalgusti
BG	Коледни LED Лампички


www.emos.eu

**Type / Typ / Typ / Typ / Típus / Nasvet / Tip / Typ / Тип / Tip /
Tipas / Tips / Tüüp / Тип**

CHERRY	ZYK0201	ZYK0206
	ZYK0202	ZYK0207
	ZYK0203	ZYK0208
	ZYK0204	ZYK0209
	ZYK0205	

GB If the light source ruptures or becomes damaged, the light chain must not be used or left connected to a source of voltage; dispose of it safely. • Light sources are not replaceable. • Do not connect the chain to power supply if it is in packaging. • **FOR INDOOR USE ONLY.** • Do not connect another Christmas light. • When handling, disconnect from the power network. • Do not interfere with the connection. • The product is designed for decorative lighting. • The product is not a toy; do not put it in the hands of children! **WARNING – RISK OF INJURY BY ELECTRICAL CURRENT! DO NOT USE WITH MISSING OR DAMAGED LIGHT SOURCES!** • Emos spol s.r.o. declares that the Christmas LED Lights is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>. **CZ** Při prasknutí nebo poškození světelného zdroje světelný řetěz nesmí být používán nebo ponechán pod napětím, ale bezpečně zlikvidován. • Světelné zdroje nejsou vyměnitelné. • Nepřipojujte řetěz k napájení, pokud je v obalu. • **POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ.** • Nenapojte další vánoční svítidlo. • Při manipulaci odpojte z elektrické sítě. • Nezasahujte do zapojení. • Tento výrobek je určen k dekorativnímu osvětlení. • Tento výrobek není hračka, nedávejte jej do rukou dětem! • **UPOZORNĚNÍ – NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! NEPOUŽÍVAT, POKUD JSOU SVĚTELNÉ ZDROJE POŠKOZENÉ, NEBO CHYBÍ!** • Emos spol. s r.o. prohlašuje, že Vánoční LED osvětlení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>. **SK** Pri prasknutí alebo poškodení svetelného zdroja svetelná reťaz nesmie byť používaná alebo ponechaná pod napätím, ale bezpečne zlikvidovaná. • Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné. • Nepripájajte reťaz k napájaniu, pokiaľ je v obale. • **LEN PRE VNÚTORNÉ POUŽITIE.** • Nenapájajte ďalšie vianočné svietidlo. • Pri manipulácii odpojte z elektrickej siete. • Nezasahujte do zapojenia. • Tento výrobok je určený na dekoratívne osvetlenie. • Tento výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom! • **UPOZORNENIE - NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU**

ELEKTRICKÝM PRÚDOM! NEPOUŽÍVAŤ, AK SÚ SVETELNÉ ZDROJE POŠKODENÉ, ALEBO CHÝBAJÚ! • EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že Vianočné LED osvetlenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>. **PL** Przy pęknięciu albo uszkodzeniu źródła światła łańcuch choinkowy nie może być dłużej używany, ani pozostawiony pod napięciem. Należy go bezpiecznie zlikwidować. • Źródła światła nie są przystosowane do wymiany. • Łańcucha lampek choinkowych znajdującego się w opakowaniu nie należy podłączać do zasilania. • **WYŁĄCZNIK DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA.** • Nie podłączać następnych lampek choinkowych. • Przed jakimikolwiek manipulacjami wyłączyć z zasilającego gniazdka elektrycznego. • Nie wolno ingerować do połączeń lampek choinkowych. • Ten wyrób jest przeznaczony do oświetlenia dekoracyjnego. • Ten wyrób nie jest zabawką dla dzieci. • **OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZESTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! NIE WŁĄCZAĆ, JEŻELI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA SĄ USZKODZONE ALBO ICH BRAK!** Emos spol. s r.o. oświadcza, że wyrób Oświetlenie choinkowe LED jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>. **HU** Ha a fényforrás megreped vagy megsérül, a fényfűzért nem szabad használni vagy feszültségforráshoz csatlakoztatva hagyni; biztonságosan ártalmatlanítsa. • A fényforrások nem cserélhetők. • Ne helyezze a fényfűzért áram alá összetekerve. • **CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA.** • Ne kösse össze más karácsonyi fényfűzérrrel. • A fel- és leszerelés előtt csatlakoztassa le az elektromos hálózatról. • Ne nyúljon a csatlakozóhoz. • A terméket dekorációs világítás céljára tervezték. • Ez a termék nem játékszer – ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a termékkel! **FIGYELEM – ÁRAMÜTÉS OKOZTA SÉRÜLÉS VESZÉLYE! HIÁNYZÓ VAGY SÉRÜLT FÉNYFORRÁS ESETÉN A HASZNÁLATA TILOS!** Az Emos spol s.r.o. kijelenti, hogy az Karácsonyi LED fenyfuzer megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>. **SI** Če pride do preloma ali poškodbe svetlobnega vira, se svetlobne verige ne sme uporabljati ali puščati pod napetostjo, ampak se mora varno odstraniti. • Svetlobni viri niso zamenljivi. • Verige ne priključujte na napajanje, če je v embalaži. • **SAMO ZA NOTRANJO UPORABO.** • Ne priključujte druge božične razsvetljave. • Pri manipulaciji izključite iz električnega omrežja. • Ne posegajte v napeljavo. • Izdelek je namenjen za dekorativno razsvetljavo. • Izdelek ni igrača, ne dajajte ga v roke otrok! • **OPOZORILO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA! NE UPORABLJAJTE, ČE SO SVETLOBNI VIRI POŠKODOVANI ALI MANJKAJO!** Emos spol.s r.o. izjavlja, da sta LED božična okrasna

razsvetljava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>. **RS|HR|BA|ME** Ako se izvor svetlosti raspne ili ošteti, svetlosni se lanac ne smije upotrebljavati ni ostaviti priključen na izvor napajanja, već ga treba na siguran način zbrinuti. • Izvori svetlosti nisu zamjenjivi. • Ne priključujte svjetleću traku u mrežu dok je u pakiranju. • **SAMO ZA UNUTARNJU PRIMJENU.** • Ne priključujte dodatne božićne svjetiljke. • Pri rukovanju iskopčajte iz električne mreže. • Nemojte vršiti intervencije na priključku. • Proizvod je dizajniran za dekorativnu rasvjetu. • Ovaj proizvod nije igračka; ne dopuštajte djeci da ga koriste! • **POZOR – OPASNOST OD OŽLJEDE USLIJED STRUJNOG UDARA! NE KORISTITE AKO SU IZVORI SVJETLOSTI OŠTEĆENI ILI NEDOSTAJU!** Emos spol s.r.o. izjavljuje da su uređaj Novogodišnje LED osvjetljenje sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>. **SI** Beim Riss oder bei Beschädigung der Lichtquelle darf die Lichtkette nicht verwendet oder unter Spannung belassen werden. Sie ist sicher zu entsorgen. • Die Lichtquellen sind nicht austauschbar. • Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Versorgungsquelle an, wenn sie sich in der Verpackung befindet. • **NUR ZUR VERWENDUNG IM INNENBEREICH.** • Keine andere Weihnachtsbeleuchtung anschließen. • Beim Umgang mit dem Produkt dieses vom Stromnetz trennen. • Nicht in die Schaltung eingreifen. • Dieses Produkt ist nur zu Dekorationszwecken bestimmt. • Dieses Produkt ist kein Spielzeug, Kinder fernhalten! • **ACHTUNG – UNFALLGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM! NICHT VERWENDEN, WENN DIE LICHTQUELLE BESCHÄDIGT IST ODER FEHLT!** Die Firma Emos spol. s.r.o erklärt, dass LED-Weihnachtsbeleuchtung mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>. **UA** Якщо тріскне або пошкодиться джерело світла то герляндю не дозволяється користуватися та забороняється її залишати під напругою, але необхідно її безпечно утилізувати. • Джерела світла не можуть бути замінені. • Не підключайте ланцюг до напруги доки він знаходиться в упаковці. • **ТІЛЬКИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.** • Не підключайте наступну різдвяну герлянду. • При маніпуляції вимкніть з електромережі. • Не втручайтеся до підключення. • Цей виріб призначений для декоративного освітлення. • Цей виріб не є іграшкою, не давати його в руки дітям! • **ПОПЕРЕДЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!** Не користуватись, якщо джерело світла пошкоджено або його там не має! ТОВ «Emos spol.» повідомляє, що Різдвяне світлодіодне

освітлення відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>. **RO** În cazul crăpării sau deteriorării sursei de lumină se interzice folosirea lanțului luminos sau menținerea lui sub tensiune, trebuie lichidat în siguranță. • Sursele de lumină nu sunt înlocuibile. • Nu conectați lanțul la alimentare, dacă se află în ambalaj. • **DOAR PENTRU UTILIZARE INTERIOARĂ.** • Nu conectați altă iluminatie de crăciun. • În timpul manipulării deconectați de la rețeaua electrică. • Nu interveniți la conectare. • Acest produs este destinat pentru iluminare decorativă. • Acest produs nu este jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copiilor! • **ATENȚIONARE – PERICOL DE ELCTROCUTARE CU CURENT ELECTRIC! NU FOLOȘIȚI DACĂ SURSELE DE LUMINĂ SUNT DETERIORATE SAU LIPSESC!** Emos soc. cu r.l. declară, că Iluminatie de crăciun cu LED este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>. **LT** Jei šviesos šaltinis sugadinimas, šviesos grandinė negali būti naudojama ar prijungiama prie įtampos; išmeskite ją tinkamai. • Šviesos šaltiniai nekeičiami. • Nejunkite girliandos į maitinimo šaltinį, jei girlianda yra pakuotėje • **NAUDOJIMUI TIK PATALPOSE.** • Nesujunkite su kita kalėdine girlianda. • Jei liečiate atjunkite nuo elektros šaltinio. • Netrukdykite jungčiai. • Šis gaminy s skirtas dekoratyviniam apšvietimui. • Šis gaminy s nėra žaislas; neduokite jo vaikams! • **ĮSPĖJIMAS – GALITE PATIRTI ELEKTROS TRAUMĄ! NENAUDOKITE BE AR SU SUGADINTAIS ŠVIESOS ŠALTINIAIS!** Emos spol s.r.o. deklaruoja, kad Kalėdinė šviesos diodų girlianda atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitiktis deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>. **LV** Ja gaismas avots ir saplisis vai bojāts, neizmantojiet gaismas virteni un atvienojiet to no strāvas avota. Likvidējiet to atbilstošā veidā. • Gaismas avoti nav nomaināmi. • Nepieslēdziet virteni barošana i, kamēr tā atrodas iepakojumā. • **LIETOŠANA I TIKAI IEKŠTĒLĀS.** • Nepieslēdziet tai citu Ziemassvētku apgaismojumu. • Kad aiztiekat izstrādājumu ar rokām, atvienojiet to no elektrotīkla. • Nemainiet savienojumu. • Izstrādājums ir paredzēts kā dekoratīvais apgaismojums. • Šis izstrādājums nav rotaļlieta, nedodiet to bērniem! **BRĪDINĀJUMS – ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS! NELIETOT AR TRŪKSTOŠIEM VAI BOJĀTIEM GAISMAS AVOTIEM!** Emos spol. s.r.o. apliecina, ka Ziemassvētku LED apgaismojums atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>. **EE** Valgusallika rebenemise või kahjustumise korral ei tohi valgusketti kasutada ja see tuleb elektrivõrgust lahti ühendada; kõrvaldage see ohutult kasutusest. • Valgusti pinne ei saa vahetada. • Ärge

ühendage valgusketti toitevõrku siis, kui see on pakendis. • **KASUTADA AL-
NULT SISETINGIMUSTES.** • Ärge ühendage mitut jõuluvalgustit omavahel
kokku. • Valgusketti käsitsedes ühendage see toitevõrgust lahti. • Ärge tõkest-
age ega muutke ühendust. • Toode on mõeldud dekoratiivseks valgustuseks.
• See toode ei ole mänguasi; ärge andke seda laste kätte! • **HOIATUS – VIGAS-
TUSTE OHT ELEKTRIVOOLUGA! ÄRGE KASUTAGE PUUDUVATE VÕI KAHJ-
USTATUD VALGUSALLIKATEGA!** Emos spol.s r.o. kinnitab, et toode koodiga
LED-jõuluvalgusti on kooskõlas direktiivi nõuete ja muude sätetega. Seda
seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa ka-
sutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.

BG Ако светлинният източник се разкъса или се повреди, гирляндата не
бива да се използва или да бъде оставена свързана към източник на
напрежение; изхвърлете я по безопасен начин. • Светлинните източници
не са сменяеми. • Не свързвайте гирляндата към захранването, ако не е
извадена от опаковката. • **ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ САМО НА ЗАКРИТО.** • Не
свързвайте други коледни лампички. • Преди да правите каквото и да е
с гирляндата, изключете я от захранващата мрежа. • Не променяйте
начина на свързване. • Изделието е предназначено за декоративно
осветление. • Изделието не е играчка; не го давайте на деца! •
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОПАСНОСТ ОТ ТРАВМА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО
НАПРЕЖЕНИЕ! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРИ ЛИПСВАЩИ ИЛИ ПОВРЕДЕНИ
ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТИНА!** Emos spol.s r.o. декларира, че Коледни LED
лампички отговаря на основните изисквания и други разпоредби на
Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на
ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да
бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.



GB: Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste.
Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would
be disposed on landfil II, dangerous substances may reach groundwater and subsequently
food chain, where it could affect human health. **CZ:** Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako
netřídněný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o
sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků,
nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravinového řetězce a poškozovat
vaše zdraví. **SK:** Nevyhazujte elektrické spotřebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné
miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ
sú elektrické spotřebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovat do podzemnej
vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie. **PL:** Zgodnie z przepisami Ustawy o
ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem
przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany
do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które
mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. **HU:** Az elektromos készülékeket ne dobja
a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó

aktualis informáciokért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét. **SI:** Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju. **RS/HR/BA/ME:** Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodirjeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje. **DE:** Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütllichkeit verderben. **UA:** Не викидуйте електричні пристрої як несортовані комунальні відходи, користуйтеся місцями збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтеся до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я. **RO:** Nu aruncați consumatorii electrice la deșeurile comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrice sunt depozitați la stocuri de deșeurile comunale, substanțele periculoase se pot infiltira în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentară, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră. **LT:** Nemeskite kartu su buitėnės atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiujamoms atliekomis skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinės valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenius, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai. **LV:** Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību. **EE:** Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikul omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada. **BG:** Emos spol.s r.o. декларира, че Коледни LED Лампички отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: LED božična okrasna razsvetljava

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si

apcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomembnejšost
varniške napake v materialu ali izdelavi.

garancijski rok podaljša.

jen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva
ščanega zneska.

e je okvara nastala zaradi:

epooblaščenega servisa

dobritve proizvajalca

avodil za uporabo aparata

e pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

eno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

lja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne
toku garancijskega roka.

ata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi
ali preobremenitve.

MODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

jski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblašчени delavnici
3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo
. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega
ti potrjen garancijski list z originalnim računom.

, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval

LED božična okrasna razsvetljava

AGA:

Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija

17 21

emos-si.si